


32.60.0


 NÁHRADNÍ DÍLY
AVIA

Typ podsk.

A211/A311

Verze podsk.

5P20, -712

Název skupiny

Název podskupiny

PŘEVODOVKA

Pomocný pohon MN.06

32.60.0

Poz	Objednávací číslo	Název dílu	Poř. k.	Typ	Verze	Platnost Od	Platnost Do	Z	Čís. T.I.
01	362-130001	Pohon pomocný úpl. MN.06	1						
02	362-130010	Komora pomocného pohonu	1						
03	362-130152	Hřídél zasouv. vidlice úpl.	1						
04	362-130151	Hřídél	1						
05	362-132080	Víko komory	1						
06	362-130180	Kolo hnane	1						
07	362-130181	Kolo vloženo	1						
08	362-136080	Čep kola	1						
09	362-139090	Šroub uzavírací	1						
10	115-939031	Spínač tlačítkový	1						
11	362-138790	Spojka zubová posuvná	1						
12	362-132050	Víko zadní	1						
13	362-132040	Víčko	1						
14	960-620700	Ložisko 6207	1						ČSN 02 4630
14A	960-620777	Ložisko 6207 A	1						ČSN 02 4630
15	960-630500	Ložisko 6305	1						ČSN 02 4630
15A	960-630584	Ložisko 6305 A	1						ČSN 02 4630
16	963-020509	Ložisko 30205f	2						ČSN 02 4720
16A	963-020598	Ložisko 30205 A	2						ČSN 02 4720
17	969-640320	Jehlové válečky v kleci	1						K 3/4x40x75 BURKOPP
18	953-032412	Těsnění hřídél. G 32-52-12	1						ČSN 02 9401.0
19	933-035271	Těsnící kroužek 35x27	1						ČSN 02 9280.2
20	933-202520	Těsnící kroužek 25x2	2						ČSN 02 9281.2
21	933-019152	Těsnící kroužek 19x15	1						ČSN 02 9280.2
22	933-831216	Těsnící kroužek 12x16	1						ČSN 02 9310.3
23	362-138500	Kroužek opěrný	1						ČP 442-1-5081-030-8
24	362-138180	Pružina řadicího válce	1						ČP 442-1-5051-192-8
25	362-136340	Vložka dorazová	1						ČP 442-1-5031-096-8
26	362-134190	Trubka rozpěrná	1						ČP 442-1-5077-084-8
27	362-134191	Trubka rozpěrná	1						ČP 442-1-5077-085-8
28	362-139700	Přítločka pojistovací	1						ČP 442-1-5120-003-8
29	984-606025	Kolík 6x25	1						ČSN 02 2156